ULTRAFIT™

시공 가이드 - Window Film

시공 과정

❶ 준비

- 먼지가 없는 깨끗한 실내 환경에서 작업을 진행합니다. (권장 실내 온도: 20~24°C)
- 사용 도구: 타올, 헤라, 커터, 스프레이 병, 히트건

❷ 표면 세척

- 중성세제를 희석한 용액으로 유리를 완전히 세척합니다.
- 먼지, 기름기, 이물질이 모두 제거되었는지 확인합니다.

❸ 필름 점착

- 슬립 솔루션을 유리 표면과 필름 점착면 모두에 고르게 분사합니다.
- 필름의 위치를 정확히 잡은 후, 위치를 미세 조정하여 점착 준비를 합니다.
- 헤라로 가볍게 1차 점착을 한 뒤, 이후 강한 압력을 주어 최종 점착을 완료합니다.

❹ 수분 제거

- 헤라를 이용해 중앙에서 바깥 방향으로 수분을 제거합니다.
- 두꺼운 필름의 경우, 일정하고 안정적인 압력으로 수분 제거를 진행해야 합니다.

❺ 필름 성형 (열수축)

- 일정하고 서서히 열을 가해 필름이 자연스럽게 늘어나고 형태가 잡히도록 합니다.
- 과열은 가장자리 들뜸 또는 장력(텐션)의 불균형을 유발할 수 있으므로 주의합니다.
- 차량 유리의 온도 및 주변 환경에 따라 히트건의 온도를 조절합니다.

❻ 건조 시간

- 차량 인도 전, 필름이 완전히 건조되었는지 확인해 주세요.
- 고온 환경에서는 필름이 완전히 경화될 수 있도록 2일 이상의 건조 시간이 필요합니다.
- 시공 직후에는 차량을 바로 인도하지 않는 것을 권장합니다.